

Så här kommer du igång med ditt larm!

Larmet är avstängt när det kommer till er och måste slås på utomhus innan användning.

Håll in "ON/OFF" knappen tills larmet vibrerar till – då bör PWR lampan börja blinka grönt.

Se till att samtliga lampor blinkar grönt (GSM, PWR och GPS), så är det redo att provlarmas mot larmcentralen. Har du även en tagg/334 som informerar vilket rum du befinner dig i – skall även RF lampan blinka grönt.

Provlarmning

Innan provlarm

- Ta en ny GPS-position utomhus – statusindikatorn längst ner till höger ska blinka, då har du en aktuell position.
- Kontakta alltid larmcentralen på telefon och meddela att du vill provlarma.
- Tala om vilket personlarm som skall provlarmas.
- Uppge personlig/gemensam kod
- Fråga om belastningen tillåter provlarm nu. Lämpliga tider för provlarm är oftast: 09.00-11.00, 14.00-16.00, 23.00-05.00
- Provlarm utföres vid behov, normalt är en gång var tredje månad.

Under provlarm

- Tryck på den stora röda knappen och håll den intryckt tills larmdosan vibrerar (det tar ca 3 sekunder)
- Invänta att operatören får in aktuell position och att medhörningen fungerar. Har du en tagg bör du även kontrollera att tilläggsinformationen kommer med larmet (RF).

Ha som mål att personerna som använder larmen är de som gör provlarmen. Det är viktigt att användarna är trygga med hur larmen fungerar.

Har ni några frågor kring larmet får ni gärna kontakta supportavdelningen på numret nedan eller via e-post, så hjälper vi er med eventuella frågor.

Tack!

Med vänlig hälsning

Supporten

Vilket nummer har larmcentralen?

Avarn – 010 222 31 31

Avarn (Nokas) – 08 619 50 00

Avarn (Nokas Skyresponse) – 010-21 090 79

Kalmar – 0480 47 95 22

Lövestad – 0417 788 00

Räddningstjänsten Kristianstad – 044 20 07 15

SOS – 021 30 07 20

Securitas – 010 470 69 77

Stanley – 077 175 00 75

Södertörn – 08 721 23 34

Tempest – 08 89 82 11

Rapid - 08 733 35 73

Cubsec - 0771-761 800