

Så här kommer du igång med ditt larm!

Innan du installerar enheten rekommenderar vi att du laddar den i minst 3 timmar.

Ta med larmet utomhus och håll in power/F2-knappen för att starta larmet. I displayen ser du status för; Mottagning, Batteri och GPS.

Enheten är nu klar att provlarmas.

-  GSM är aktiverad
-  GSM-styrka
-  GPRS överför data
-  GPRS är aktiverad
-  Nödsamtalsfunktion är aktiverad
-  Tracking är aktiverad

Provlarmning

Innan provlarm

- Ta en ny GPS/GNSS-position utomhus – statusindikatorn "GNSS" ska ha symbolen för "GNSS är aktiverat".
- Kontakta alltid larmcentralen på telefon och meddela att du vill provlarma.
- Tala om vilket personlarm som skall provlarmas.
- Uppge personlig/gemensam kod
- Fråga om belastningen tillåter provlarm nu.
- Provlarm utföres vid behov, normalt är en gång var tredje månad.

-  GNSS är aktiverat
-  GNSS är i viloläge
-  GNSS är inte tillgängligt
-  GNSS-styrka
-  GNSS har för låg täckning

Under provlarm

- Tryck och håll inne larmknappen i cirka "tre sekunder" medan larmet vibrerar 5 gånger. Larmet kommer tystna någon sekund och sedan ge ifrån sig en sista vibration. Först då kan du släppa larmknappen.
- Invänta att operatören får in aktuell position och att medhörningen fungerar.

Ha som mål att personerna som använder larmen är de som gör provlarmen. Det är viktigt att användarna är trygga med hur larmen fungerar.

Har ni några frågor kring larmet får ni gärna kontakta supportavdelningen på numret nedan eller via e-post, så hjälper vi er med eventuella frågor.

Tack!

Med vänlig hälsning

Supporten

AddSecure Smart Rescue

E-mail: support.smartrescue@addsecure.com

Växel: 08 89 82 10

Vilket nummer har larmcentralen?

Avarn – 010 222 31 31

Avarn (Nokas) – 08 619 50 00

Avarn (Nokas Skyresponse) – 010-201 090 79

Kalmar – 0480 47 95 22

Lövestad – 0417 788 00

Räddningstjänsten Kristianstad – 044 20 07 15

SOS – 021 30 07 20

Securitas – 08 737 15 56

Stanley – 077 175 00 75

Södertörn – 08 721 23 34

Tempest – 08 89 82 11

Rapid - 08 733 35 73